

NÁVOD NA MONTÁŽ ZÁVLAHOVÝCH BALÍČKOV

Viac informácií získate na www.gardenstreet.sk alebo zavolajte na 0908 109 249



- 1, Tryska (MP Rotator, alebo spray)
- 2, Postrekovač Pro-Spray, s výsuvom 10 cm
- 3, Hadica LDPE 20 mm 6 Bar
- 4, Kolená 20mm x 1/2" vonkajší závit IT
- 5, Samonavítavacia objímka 25 x 1/2"
- 6, Redukcia 25x20 mm
- 7, T - kus 25 mm
- 8, Hadica LDPE 25mm 6bar
- 9, Teflónová páska

